
## PARTS GUIDE

Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box. If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.

## PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.



		Model #	25583	25578	25579	25582	25587	25588
מ	Dart   104	Asm. Dwg. #	94611-01	94611-02	94611-03	94611-04	94611-05	94611-06
<b>5</b>	i t Elot	Finish	White	Antique Brass	Bright Brass	<b>Brushed Nickel</b>	New Bronze	Antique Pewter
Item #	Item Name	Qnty	Part #	Part#	Part #	Part #	Part #	Part #
	* Hanging System Kit	1	94313-03-000	94313-05-000	94313-01-000	94313-09-000	94313-30-000	94313-14-000
2	Ceiling Plate	1						
3	Canopy	1						
4	Canopy Trim Ring	1						
7	Hanger Ball / Downrod Assembly	1						
8	Set Screw	1						
27	Low Profile Washer	1						
64	Screw, Wood	2						
9	Screw, Wood	2						
89	Flat Washer	4						
71	Isolator	4						
72	Black Neoprene Washers	2						
100	Locking Screw	3						
101	Canopy Screw	4						
28	Switch/Housing Assembly	1	96951-03-000	96951-05-000	96951-01-000	96951-09-000	96951-30-000	96951-14-000
29	Switch Housing Cover	1	73853-01-132	73853-01-121	73853-01-116	73853-01-214	73853-01-299	73853-01-306
41	Switch Housing Plug Button	1	73854-01-132	73854-01-121	73854-01-116	73854-01-214	73854-01-299	73854-01-306
44	Blade Iron Set	1	93724-05-132	93724-05-121	93724-01-116	93724-01-214	93724-05-299	93724-05-306
46	Blade Set	1	74438-70-000	75147-06-000	75147-06-000	75006-82-000	74438-31-000	85258-13-000
47	Screw, Blade Iron Armature	11	63755-05-133	63755-05-232	63755-05-232	63755-05-133	63755-05-247	63755-05-247
	* Hardware Kit	1	94611-00-860	94611-00-861	94611-00-862	94611-00-863	94611-00-864	94611-00-865
99	Blade Grommet	16	05989-02-000	05989-01-000	05989-01-000	05989-01-000	05989-01-000	05989-01-000
29	Blade Assembly Screw	16	63730-07-133	63730-07-232	63730-07-232	63730-07-133	63730-07-247	63730-07-247
69	Screw, Machine, 6-32	3	74506-36-232	74506-36-232	74506-36-232	74506-36-232	74506-36-232	74506-36-232
70	Wire Nut	4	05172-01-000	05172-01-000	05172-01-000	05172-01-000	05172-01-000	05172-01-000
75	Balancing Kit	1	07570-01-000	07570-01-000	07570-01-000	07570-01-000	07570-01-000	07570-01-000
150	Globe/Shade	4	73978-01-000	73978-02-000	73978-02-000	73978-01-000	73978-01-000	73978-01-000
156	Thumb Screw	13	03007-08-133	03007-08-247	03007-08-232	03007-08-133	03007-08-247	03007-08-247
170	Switch Housing, Alternate	1	93598-02-132	93598-01-121	93598-02-116	93598-02-214	93598-01-299	93598-01-306

## GUÍA DE PIEZAS


Use la Guía de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estén incluidas en la caja. Si alguna pieza falta o está dañada, llame al teléfono 1-888-830-1326.

## POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ.

Antes de instalar su ventilador, anote la información siguiente para sus archivos y asistencia con la garantía.







	•	No. del modelo	25583	25578	25579	25582	25587	25588
C T	וכלש לשנט של פלשני	No. del dibujo de ensamblaje	94611-01	94611-02	94611-03	94611-04	94611-05	94611-06
	4c pictas	Acabado	Blanco	Bronce antiguo	Bronce brillante	Níquel cepillado	Bronce nuevo	Peltre Antiguo
No. del ítem	Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza	No. de la pieza	No. de la pieza	No. de la pieza	No. de la pieza	No. de la pieza
	* Equipo de sistema de colgar	1	94313-03-000	94313-05-000	94313-01-000	94313-09-000	94313-30-000	94313-14-000
2	Placa del techo	1						
က	Campana	1						
4	Anillo decorativo de la campana	1						
7	Bola de suspensión / Conjunto de varilla	ı						
8	Tornillo prisionero	1						
27	Arandela de bajo perfil	1						
64	Tornillo para madera	2						
99	Tornillo para madera	2						
89	Arandela plana	4						
1.1	Aislador de montaje	4						
72	Arandela de neopreno negro	2						
100	Tornillos de Fijacion	8						
101	Tornillo de la campana	4						
28	Conjunto del interruptor/alojamiento	1	96951-03-000	96951-05-000	96951-01-000	96951-09-000	96951-30-000	96951-14-000
29	Cubierta de la caja del interruptor	1	73853-01-132	73853-01-121	73853-01-116	73853-01-214	73853-01-299	73853-01-306
41	Botón taponador de la caja del interruptor	1	73854-01-132	73854-01-121	73854-01-116	73854-01-214	73854-01-299	73854-01-306
44	Juego de soporte de paletas	1	93724-05-132	93724-05-121	93724-01-116	93724-01-214	93724-05-299	93724-05-306
46	Juego de paletas	1	74438-70-000	75147-06-000	75147-06-000	75006-82-000	74438-31-000	85258-13-000
47	Tornillo, de armadura de soporte de paleta	11	63755-05-133	63755-05-232	63755-05-232	63755-05-133	63755-05-247	63755-05-247
	* Kit de materiales	1	94611-00-860	94611-00-861	94611-00-862	94611-00-863	94611-00-864	94611-00-865
99	Arandela de caucho, de paleta	16	05989-02-000	05989-01-000	05989-01-000	05989-01-000	05989-01-000	05989-01-000
29	Tornillo, de conjunto de paleta	16	63730-07-133	63730-07-232	63730-07-232	63730-07-133	63730-07-247	63730-07-247
69	Tornillo, mecánico, 6-32	3	74506-36-232	74506-36-232	74506-36-232	74506-36-232	74506-36-232	74506-36-232
02	Empalme plástico	4	05172-01-000	05172-01-000	05172-01-000	05172-01-000	05172-01-000	05172-01-000
22	Kit de equilibrado	1	07570-01-000	07570-01-000	07570-01-000	07570-01-000	07570-01-000	07570-01-000
150	Globo / Pantalla	4	73978-01-000	73978-02-000	73978-02-000	73978-01-000	73978-01-000	73978-01-000
156	Tornillo, de mariposa	13	03007-08-133	03007-08-247	03007-08-232	03007-08-133	03007-08-247	03007-08-247
170	Caja del interruptor, alternativa	1	93598-02-132	93598-01-121	93598-02-116	93598-02-214	93598-01-299	93598-01-306